

送信機の番号を変更したい

スリム型・卓上型

※逆さま・水平で行ってください。

- ① 送信機の裏側の左下にある丸い穴に、つまようじなどの細い棒を差し込みます。



設定スイッチ

- ② 穴の奥にある設定スイッチを軽く押し、「ピーピーピー」とブザー（3回）が鳴っている間に、呼び出しボタンを押します。
- ③ 呼び出しボタンを押すごとに番号が繰り上がります。
- ④ 希望の番号になったら、送信機を水平なところに置きます。2秒以上呼び出しボタンを押さずにいると、番号が登録されます。

フリアン

※逆さま・水平で行ってください。

- ① 電池蓋を開け、中の左下にある丸い穴に、つまようじなどの細い棒を差し込みます。



設定スイッチ

- ② 穴の奥にある設定スイッチを軽く押し、「ピーピーピー」とブザー（3回）が鳴っている間に呼び出しボタンを押します。
- ③ 呼び出しボタンを押すごとに番号が繰り上がります。
- ④ 希望の番号になったら、送信機を水平なところに置きます。2秒以上呼び出しボタンを押さずにいると、番号が登録されます。

カード型

- ① 送信機の表側、右下にある穴に、つまようじなどの細い棒を差し込み、設定スイッチを軽く押します。



設定スイッチ

- ② 表側のLEDが点滅（3回）している間に呼び出しボタンを押します。
- ③ 呼び出しボタンを押すごとに番号が繰り上がります。
- ④ 希望の番号で止めて、2秒以上呼び出しボタンを押さずにいると、番号が登録されます。



設定スイッチは強く押さないでください。
設定スイッチは長押ししないでください。

送信機を押しても番号が表示されない

- 送信機の電池を交換してください。※+-の向きにご注意ください。

スリム型・卓上型・フリアン

単4アルカリ乾電池×2本



カード型

ボタン電池 CR2032×1個



〈お役立ちメモ〉

- ・交換する際はすべての送信機の電池交換をおすすめします。
- ・送信機内に残っている電荷を処理するため、古い電池を取り出した後、呼び出しボタンを数回押してください。
- ・電極に汚れや錆が付いていないかチェックしてください。

- 受信機の電源を確認してください。※番号が何も点灯していない状態で確認してください。

片面 / 両面受信表示機

正常時：左側のランプが赤く点灯



一枠受信表示機

正常時：下段のランプが赤く点灯



緑のランプが不規則に点滅、または常時点灯している場合は、妨害電波を受信している可能性があります。ランプが点灯していない場合はコンセントに電気が来ているかご確認ください。コンセントの通電を確認した上で動作しない場合、故障が考えられます。

携帯受信機

バッテリーの状態を確認してください



携帯受信機 裏面

こんなときは早めにバッテリー交換してください



- 使用期間が1年半を経過したとき。
- 使用可能時間が短くなったとき。
- バッテリーが膨張しているとき。（※）

※経年劣化や外装の傷などにより膨張する場合があります。



バッテリー交換動画

送信機から「ピーピー」という音が鳴り続ける

1) 受信表示機に『HELP』の表示が出ている場合

盗難防止のセンサーが作動しています。送信機を水平な場所に設置してください。

2) 受信表示機に『HELP』の表示が出ていない場合

基板故障が考えられます。電池を抜いてください。

基板故障の場合、修理不可となりますので、ご購入いただいた販売店にご連絡ください。

ナンバー消し機で番号が消えない

● ナンバー消し機の電池を交換してください。

単 3 アルカリ乾電池 ×2 本



ナンバー消し機 裏面

1) 電池を入れたときに、「ピーピーピー」という起動音がある場合 または、 ボタンを押したときに「ピッ」というプッシュ音がある場合

消去ボタンを押して、受信表示機に緑色のランプが点灯するか確認してください。

緑色のランプがつく場合、バンク設定が変わっている可能性があります。バンクを再設定してください。

バンク設定方法

ナンバー消し機裏面のラベルシールで「バンク」と「リビジョン No.」をご確認ください。

下記 QR コードを読み込むと動画をご覧いただけます。



バンク

リビジョン No.



No.0000 ~ 9000 番台、
A610 番タイプ



No.A710 番以降のタイプ

2) 電池を入れたときに、ピッという起動音がしない場合

基板故障が考えられます。電池を抜いてください。

基板故障の場合、修理不可となりますので、ご購入いただいた販売店にご連絡ください。

番号が勝手に消えてしまう

受信表示機の表示時間設定を確認してください。

① 受信表示機上部の機能設定スイッチ「表示時間」を押す。



② 表示時間設定モードに移行し、機能設定スイッチ「表示時間」を押すごとに設定値が切り替わります。

③ 表示時間の設定を「6」にする。



設定値

「1」: 10 秒	「4」: 60 秒
「2」: 20 秒	「5」: 120 秒
「3」: 30 秒	「6」: 無制限

ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または下記へお問い合わせください。



株式会社パシフィック湘南 修理サポート係

〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村 5-10-10

☎ 0120-194-491 営業時間: 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 土日、祝日を除く

URL: <https://www.sonnettekun.com/>