

呼び出しをスムーズに



メッセージを 呼び出しベルに表示

「ワンタッチコール Neo『Go』」

001

受付まで
お越しください

001

診察室 1 に
お越しください

001

胸部 X 線に
お進みください

001

会計窓口まで
お越しください

文字表示は 2 段にしたり、流れ文字にしたり
工場出荷時にお好みの設定が可能です。
詳しくはお問い合わせください。

行先が
わかるから安心！



ピッ

かんたん操作で
呼び出しできます！



動画でチェック！

スタッフの業務軽減に！

- ・ メッセージと呼びたい番号キーを
押すだけのかんたん操作
- ・ 患者さんを呼びに行ったり、探しまわら
なくて済む
- ・ 診察間の時間を削減
- ・ 待合室の密防止に



患者さんの負担軽減に！

- ・ 行先が一目でわかる安心感
- ・ 好きな場所で待てるので待ち時間を
有効に使える
- ・ スマホや専用アプリ不要！
高齢者の方も使いやすい
- ・ 名前を呼ばれないから
プライバシー保護に



患者さんの行先をベルでご案内!



メッセージと
呼び出しボタンを
押す

受信機

送信機

受付・会計

A のメッセージ

診察室 1 に
お越しください

受信機

B のメッセージ

会計窓口まで
お越しください

受信機

C のメッセージ

受付まで
お越しください

受信機


駐車場

受信範囲は見通しで
約200m～500m





アンサーバック機能でお知らせモレなし。
メッセージを定型文で 10 個登録できる。
医療機器に影響なし。



メッセージ表示、パイプ、音でお知らせ。
お知らせ音はブザー 3 種、メロディ 3 種の
計 6 種から選べる。安心の抗菌仕様。



中継機でかんたんにエリア拡大できる。



技術基準適合証明取得。
国の認証試験に合格した特定小電力無線機器。

主な機器構成と仕様

※到達距離がアップする「メッセージ無しタイプ」もあります。

Go 送信機 LTR-D

サイズ: W220×H99×D29 (アンテナ
含まず)、重量: 230g、電源・電圧:
DC6V-1A、送受信周波数: 429MHz 帯
(特定小電力型)、送信出力: 10mW



Go 受信機 LRE-D

サイズ: W43×H100×D18、重量: 53g (バッ
テリー含む)、電源・電圧: 3.7Vリチウムポ
リマーバッテリー / 容量: 450mAh、送受信
周波数: 429MHz 帯 (特定小電力型)、充
電時間: 約 3～4 時間



充電スタンド WCH

サイズ: W144×H60
×D185、重量: 595g、
電源・電圧: DC5V-4A、
充電方式: 接点充電



リチウムポリマーバッテリー LI-PO

3～4 時間でフル充電し、
1 分間に 1 回呼び出した
場合、15 時間使用可能。
使用頻度にもよりますが、
1 年半～2 年が交換の目
安です。



容量 450mAh

中継機 LTR-RP

サイズ: W220×H99×
D29、重量: 235g、電源・
電圧: DC6V-1A、送受
信周波数: 429MHz 帯
(特定小電力型)、消費
電力: 1.5W/1A、送信
出力: 10mW



製造元:
Pacific
Positive for
Success Group
株式会社パシフィック湘南
神奈川本社・北海道支社・中部支社・大阪支社・九州支社
全国5拠点で充実サポート

営業時間: 10:00～12:00、13:00～17:00 土日、祝日を除く
修理品送付先: 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10
株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。
商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。

お問い合わせ
0120-194-491



sonnettekun.com